



Opis Funkcji



Podgrzewacz wody:

Przyciskiem 1 uruchamiamy funkcję podgrzewacza wody (temperatura załączenia podgrzewacza ustawiona jest automatycznie na 38°C). Przyciskami 1A i 1B reguluje się wysokość temperatury, jaką ma uzyskać woda w wannie. Przy uruchomieniu podgrzewacza uruchamia się automatycznie pompa wodna.



Hydromasaż wodny:

Przyciskiem 2 uruchamiamy hydromasaż wodny. Czas hydromasażu jest zaprogramowany na 20 min. Pierwsze przyciśnięcie przycisku 2 uruchomi hydromasaż w trybie pracy stałej. Ponownie przyciśnięcie uruchomi pracę pulsacyjną hydromasażu wodnego jednocześnie sygnalizując na wyświetlaczu tryb pracy określony jako INT.



Hydromasaż powietrzny (+ozonowanie):

Przyciskiem 3 uruchamiamy hydromasaż powietrzny. Czas hydromasażu jest zaprogramowany na 20 min. Pierwsze przyciśnięcie przycisku 3 uruchomi hydromasaż w trybie pracy stałej. Ponownie przyciśnięcie uruchomi pracę pulsacyjną hydromasażu powietrznego jednocześnie sygnalizując na wyświetlaczu tryb pracy określony jako INT. Intensywność hydromasażu powietrznego regulujemy przyciskami 3A i 3B. Hydromasaż powietrzny załącza się na poziomie intensywności 5 (zakres intensywności może być regulowany od 1-10). Hydromasaż powietrzny można uruchomić nawet, gdy jest niski poziom wody (poniżej dysz wodnych). Funkcję ozonowania załączamy przyciskiem 3. Ozonator jest zespolony z dmuchawą powietrzną i podczas działania hydromasażu powietrznego do wanny jest włączane podgrzane i ozonowane powietrze.



Oświetlenie podwodne (chromoterapia):

Przyciskiem 4 uruchamiamy system chromoterapii. Aby zmienić kolor chromoterapii należy przytrzymać przycisk 4 minimum 2sec. W przypadku oświetlenia halogenowego przycisk 4 załącza/wyłącza oświetlenie halogenowe.



System dezynfekcji:

Po zakończeniu kąpieli raz na 2 tygodnie (minimum) należy przeprowadzić dezynfekcję systemu hydromasażu. Dezynfekcję przeprowadzamy w wannie zalanej ciepłą wodą jednocześnie przytrzymując przez 2sec. przyciski 3A i 5. Na wyświetlaczu pojawią się 3 migające diody i jednocześnie zostanie wstrzyknięty do wanny środek dezynfekujący. Proces dezynfekcji trwa przez ok. 10 min. (uruchamia się na zmianę hydromasaż wodny i powietrzny). Po zakończeniu dezynfekcji należy spuścić wodę i dokładnie spłukać wannę.

Uwaga!

W czasie, gdy wanna nie jest zalana wodą na wyświetlaczu miga niebieska dioda sygnalizująca zbyt niski poziom wody i zasilanie. W momencie, gdy na wyświetlaczu pojawi się temperatura wody sygnalizuje to, że w wannie jest wystarczający poziom wody do uruchomienia hydromasażu.

Osuszanie systemu powietrznego:

Po spuszczeniu wody z wanny, uruchomi się proces automatycznego osuszania, który wyłączy się automatycznie po 20-30sec. Na wyświetlaczu pojawi się niebieska dioda sygnalizująca zbyt niski poziom wody i zasilanie.